


# Stromlaufplan HOREX Regina



- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Hauptlampe     | Glühlampe 6V 35/35W Sockel BA20d  |
| Standlicht     | Glühlampe 6V 4W Sockel BA9s       |
| Tachobel.      | Glühlampe 6V 1,2W Sockel BA9s     |
| Ladekontr.     | Becherbirne 6V 2W                 |
| Leerlaufkontr. | Becherbirne 6V 2W                 |
| Rücklicht      | Soffittenlampe 6V 5W Sockel S8,5  |
| Bremslicht     | Soffittenlampe 6V 15W Sockel S8,5 |

LIMA NORIS MLZa 6/45/60 oder  
LIMA NORIS MLZa 60/65/1600R (ab Apr. 54)